



Comment choisir le bon taud/ bimini ?

Le choix de taud ou bimini dépend de la taille de votre bateau et de la place que vous avez à disposition.

1° Calculer la longueur (A)

Pour les voiliers, il faut calculer la distance de l'escalier d'entrée jusqu'à la poupe. En général, pour les autres bateaux, la longueur de taud dépend de vos désirs et de vos besoins. Pour calculer correctement vous pouvez tout simplement calculer A_1-A_2 .

2° Points d'installation

Pour trouver les points d'installation soit de voiliers, soit de bateaux à moteur, il faut diviser la longueur du taud par 2 ($A/2$). Cela vous permet de trouver les points d'installation corrects B_{11} et B_2 .

3° Calculer la largeur (B)

La largeur ne correspond pas nécessairement à la largeur du bateau. Pour calculer cette distance il faut faire B_1-BV_2

4° Calculer la hauteur (C)

Le choix de la hauteur à laquelle placer votre taud dépend absolument de vos besoins. Tenez également compte que vous ne devez pas couvrir les feux de navigation.

